

Køkken armatur

Vedligehold og rengøring

Rengøres med neutrale eller milde basiske (pH6-9) flydende rengøringsmidler. Væd en svamp eller en blød klud med rengøringsmiddelopløsningen, rengør armaturet. Skyld armaturet med rigeligt rent, lunkent vand og tør til slut armaturet af.

VIGTIG: Benyt ikke en sprayflaske til at påføre rengøringsmiddel på armaturet. Organiske opløsningsmidler, ætsende eller slibende materialer må ikke anvendes.